



Bergsmansvägen 5
SE-694 91 HALLSBERG
+ 46 (0) 582 611400



PROGRAMMERING A445 AUTODOCK

Tryck på programmeringsknappen i 3 sekunder.

-Displayen indikerar 00.

Tryck på knappen öppna port till meny 16.

Tryck på stoppknappen.

-Displayen indikerar 00.

Tryck på knappen öppna port till funktion 04.

Tryck på stoppknappen för att bekräfta val.

-Displayen indikerar meny 16.

Tryck på knappen öppna port till meny 17.

Tryck på stoppknappen.

-Displayen indikerar 00.

Tryck på knappen öppna port till funktion 01.

Tryck på stoppknappen för att bekräfta val.

-Displayen indikerar meny 17.

Tryck på programmeringsknappen i 3 sekunder.

-Displayen indikerar portens läge.

Klart.

- | | |
|-----|---|
| 00* | Knappfunktion växelvis med Stoppa port |
| | - Knapp Öppna port: Öppna-Stopp-Öppna-Stopp-Öppna-Stopp ... |
| | - Knapp Stäng port: Stäng-Stopp-Stäng-Stopp-Stäng-Stopp ... |
| 01 | Endast knappfunktion |
| | - Knapp Öppna port: Öppna till gränsläge, knappen Stäng port stoppar porten |
| | - Knapp Stäng port: Stäng till gränsläge, knappen Öppna port stoppar porten |
| 02 | Knappfunktion med riktningsväxel via stopp vid stängningsrörelse |
| | - Knappen Öppna port stoppar porten. Därefter sker öppningsrörelsen automatiskt |
| 03 | Knappfunktion med riktningsväxel via stopp vid öppningsrörelse |
| | - Knappen Stäng port stoppar porten. Därefter sker stängningsrörelsen automatiskt |
| 04 | Knappfunktion med riktningsväxel via stopp i båda riktningar |
| | - Knappen Öppna port stoppar stängningsrörelsen. Därefter sker öppningsrörelsen automatiskt |
| | - Knappen Stäng port stoppar öppningsrörelsen. Därefter sker stängningsrörelsen automatiskt |

00* Miniaturlås utan funktion

01 Miniaturlåset på 1 spärrar knapparna på styrningshusets lock (utom knappen Stopp).

02 Miniaturlåset på 1 spärrar alla externa styrsignaler (utom knappen Stopp).

03 Miniaturlåset på 1 spärrar knapparna på styrningshusets lock och alla externa styrsignaler (utom knappen Stopp).

04 Miniaturlåset på 1 spärrar knapparna på styrningshusets lock (utom knappen Stopp). Den externa knappen Öppna/Stäng port blir huvudmanöverknapp.

05 Miniaturlåset på 1 spärrar alla externa styrsignaler (utom knappen Stopp). Knappen Öppna port på styrningshusets lock blir huvudmanöverknapp.

06 • Miniaturlås på 0:

Miniaturlåset spärrar knapparna på styrningshusets lock (utom knappen Stopp).

• Miniaturlås på 1:

Miniaturlåset spärrar knapparna på styrningshusets lock (utom knappen Stopp). Den externa knappen Öppna/Stäng port blir huvudmanöverknapp.